



**HOUD UW VOERTUIGEN UP-TO-DATE
ZONDER ONDERBREKINGEN**

Update uw DAF

HOE WERKEN REMOTE UPDATES

1

UPDATE MELDING



Wanneer een nieuwe update beschikbaar is, verschijnt er een bericht op het chauffeursdisplay.

2

VOER DE UPDATE UIT BIJ UW VOLGENDE STOP



- Parkeer het voertuig op een veilige locatie.
- Zet de parkeerrem aan.
- Zet de motor uit.
- Schakel het contact niet uit.
- Minimaliseer het energieverbruik.

3

START DE UPDATE



Op het display: selecteer 'Update starten' en volg de instructies op het scherm.

4

TIJDENS DE UPDATE



Belangrijk:

- ⚠ Verplaats het voertuig niet.
- ⚠ Schakel het contact niet uit.
- ⚠ Onderbreek de update niet.

De duur kan variëren afhankelijk van de update.

5

UPDATE VOLTOOID



Na een succesvolle installatie verschijnt een bevestiging op het display.

- ✓ Uw voertuig is weer klaar om de weg op te gaan.

VOORDELEN VOOR DE CHAUFFEUR



Geen onnodige werkplaatsbezoeken



Eenvoudige updates via mobiel netwerk



Maximale voertuig beschikbaarheid



Verbeterde voertuigprestaties



Veiliger en betrouwbaarder

VRAGEN OF ONDERSTEUNING NODIG? NEEM CONTACT OP MET UW DAF DEALER WWW.DAF.COM

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

DAF